

Setup | Installation | Instalacion

1. Remove frame from box and stand upright in the center of the desired setup location.

Retirer l'armature de la boite et positionner au centre de l'endroit-desire.

Retire la estructura metalica de la caja y coloquela en el centro de l sitio donde desea instalarla.

2. With one or two people, gently pull the outer legs until the frame is slightly expanded.

Avec un ou deux personnes, tirer doucement les pattes de coins jusqu'a ce que l'armature est legerement entre-ouvert.

Con la ayuda de una o dos personas, hale suavemente las barras-externas hasta que la estructura quede parcialmente abierta.

3. Place the canopy top over the partially open frame. Align the canopy top with the four corners of the frame and attach the canopy velcro strip to each frame corner securely.

Placer le toit sur l'armature. Aligner les coins du toit avec les 4 coins de l'armature et attacher le velcro a chaque coin.

Alinee la carpa con las cuatro esquinas del marco, y acople bien las tiras de velcro de la tela de cada una de las esquinas.

4. Lift the frame into position by expanding the truss bars until the frame is fully expanded. Lock each of the corner sliders into place by holding the leg of the frame with one hand and pushing the slider upward until the thumblock clicks into place.

Tirer l'armature jusqu'a ce que le toit soit tendu. Verrouiller chaque coin en poussant les braquettes coulissantes vers le haut jusqu'a ce que vous entendez le clic.

Levante el marco en la posicion expandiendo las barras de trazo hasta que marco sea expandido completamente. Cierre cada uno de los cursores de rincon en el lugar teniendo la pierna del marco con una mano y empujar el cursor hacia arriba hasta que el thumblock haga clic en el lugar.

5. Adjust the frame legs to your desired height by placing one foot on each corner of the footpad and slowly extending each leg into place until the thumbblock clicks. Repeat with other legs.

Placer votre pied sur chaque patte et soulever a la hauteur desiree.

Ajuste las piernas de marco a su altura deseada colocando un pie en cada rincon del bandolero y extendiendo lentamente cada pierna en el lugar hasta que el thumbblock haga clic en. Repita con otras piernas.

6. To raise the leg to the next level, press the thumbblock and slide the leg upward to the desired height.

Pour soulever la patte au prochain niveau, presser sur le bouton et glisser la patte au niveau desire.

Para levantar la pierna al proximo nivel, apretar el thumbblock y deslizar la pierna hacia arriba a la altura deseada.

